

## ご使用前にお読みください

弊社ハンドボックスをお買い上げいただきありがとうございます。

ハンドボックス『PM16C-HDX2,HDX,HDX16』は、コントローラ『PM16C-04XD,04XDL,16,16HW,16EC』用ハンドボックスです。『PM16C-02』シリーズ『PM16C-04,04S』ではご使用いただけません。

ハンドボックスは、使用される前にコントローラのハンドボックスタイプを設定する必要があります。出荷時設定は『PM16C-HDX』用の設定となっておりますので、それ以外のハンドボックスを接続する場合は以下の手順で設定してからご使用ください。

### ハンドボックス 使用前の設定方法について

- ① ローカルモードであることをご確認ください。(REM/LOC ボタンで切り替えます)
- ② SETUP ボタンを押し、JOG スイッチで設定画面のページを切り替えます。  
CW : ページ送り  
CCW : ページ戻し

- ③ 該当ページ内の項目を、接続するハンドボックスに対応した設定値に変更します。

コントローラ名	設定画面ページ名	設定する項目名
PM16C-04XD	P8	HAND BOX CONTROL
PM16C-04XDL	P9	HAND BOX CONT
PM16C-16,16HW,16EC	P9	HAND BOX CONT

ご使用のハンドボックス名	設定値
PM16C-HDX2	02TYPE
PM16C-HDX	04TYPE
PM16C-HDX16	16TYPE

出荷時設定 : 04TYPE

- ◆操作方法につきましては各コントローラの取扱説明書をご確認ください。

PM16C-04XD : ローカルモード編『5. 5 ハンドボックス(オプション)』参照  
PM16C-04XDL : ローカルモード編『5. 3 ハンドボックス(オプション)』参照  
PM16C-16,16HW,16EC : 『4. 6 ハンドボックス(オプション品)によるコントロール』参照

ツジ電子株式会社

〒300-0013 茨城県土浦市神立町 3739

TEL: 029-832-3031(代) / FAX: 029-832-2662

WEB: <http://www.tsujicon.jp>

PM16C-HDX16\_rev1.0