# 16CHカウンタ・タイマ

CT16-02

取扱説明書

2779(改訂1)



1.カウンタ、タイマ値の設定について
 CT16-02 が処理するカウンタ、タイマのビット数と取扱数値は次の通りです。
 タイマ 40ビットカウンタ (FF FF FF FF FF)H
 最大数値
 1,099,511,627,775
 10進 13桁数値
 1カウント = 1µs
 最大カウントタイマ時間 305時間
 カウンタ 48ビットカウンタ (FF FF FF FF FF FF FF)H
 最大数値
 281,474,976,710,655
 10進 15桁数値

2.RS232Cボーレートの設定は POWER ON時に有効になります。
 変更した場合には再度 POWER ONで有効になります.

- SET UP画面 IP ADDRESS 、MAC NO については、自動取得はしていません。
   設定は別途マニュアルで行ってください。
   数値は入力可能ですがメモ機能となります。
- 4.GPIB通信

サービスリクエスト機能は使っていません。

- 5.USBドライバソフトは 弊社HP CT16-01 よりダウンロードができます。
- 6.出荷時のカウンタ信号入力ポートについて

出荷時すべてのカウンタポートは SLOW NIM 仕様に設定されています。 信号の切換は基板内部スイッチの設定と (マニュアル P10、添付資料 2参照) LCD SET UP画面の入力指定があります。

7.変数の初期化について

プログラムバージョンを変更した場合などは、内部変数のイニシャライズが必要になります。 この場合には、STOP スイッチを押しながら、 POWER ON を行ってください。

初期設定値	入力信号設定	全チャンネル SLOW NIM
	IP ADDRESS	192.168.1.55
	PORT NO.	10001
	表示モード	С
	RS232Cボーレート	<b>38400</b> bps
	GPIB ADDRESS	10
	リピートインターバル時間	2.0s
	プリセット カウンタ	1,000,000
	プリセット タイマ	1,000,000

CT16-02の取扱数値は次の	通り	です。	
タイマ 40ビットカウンタ		(FF FF FF FF FF)H 最大	数値 1,099,511,627,775 10進13桁数値
カウンタ 48ビットカウンタ	(FF	F FF FF FF FF FF)H 最大	数値   281,474,976,710,655   10進15桁数値
[表1] CT16-02	通信	コマンド表	
コマンド	R/L	コマンド内容	内 容 詳 細
リモート/ローカルI切換コマ	ンド		
LOCL	R/L	change to loacal mode	ローカルモートに変更
REMT	R/L	change to remote mode	リモートモードに変更
カウンタ停止モードのコマン	·ド		
ENTS	R	enable timer stop	9/3-停止有効
ENCS	R	enable counter stop	かりを停止有効
DSAS	R	disable auto stop	自動停止禁止(STOPコマントまでカウント)
カウンタ表示モードのコマン	<u>، ۲</u>		
SNGL	R	change to single mode	カカンタ表示 シンクルモートへの変換
REPT	R	change to repeat mode	
STOR	R	change to storage mode	
STOR	P	set interval time in repeat mode	
		start counter	
	ĸ		
STOP	ĸ	stop counter	
	ĸ	emergency counter stop	913、ハリフタの停止(緊急即時停止)
ダイマ、カリンダ共通コマン			
RDAL	R		91く,全カリン91世(D)-ト
	R	clear all	917,全カワンタ値のクリフ
タイマ関連コマンド			
TMR?	R/L	timer read	タイマリード
CLTM	R	clear timer	912017
TPR?	R/L	read preset timer value(ms)	ブリセットタイマ値リード(ms)単位
TPRF?	R/L	read preset timer value(µs)	ブリセットタイマ値リード(μs)単位
STPRdddd····	R	set preset timer value(ms)	ブリセットタイマ値設定(ms)単位
STPRFdddd····	R	set preset timer value(µs)	プリセットタイマ値設定(μs)単位
カウンタ関連コマンド			
CTR?x x	R/L	read counter CHxx	カウンタCHxxのリード
CTR?xxyy	R/L	read counter CH xx to yy	カウンタCH xx-yy のリート
CLCTxx	R	clear counter CHxx	カウンタCHxxのクリア
CLCTxxyy	R	clear counter CH xx to yy	ክሳンタCH xx-yy のሳሀፖ
CPR?	R/L	read preset counter (Kcts)	プリセットカウンタ値リード(cts)単位
CPRF?	R/L	read preset counter (cts)	ブリセットカウンタ値リード(Kcts)単位
SCPRdddd	R	set preset counter (Kcts)	ブリセットカウンタ値設定(cts)単位
SCPRFdddd	R	set preset counter (cts)	プリセットカウンタ値設定(Kcts)単位
CLPC	R	clear preset counter	ブリセットカウンタ(ch15)クリア
その他のコマンド			
ALM?	R/L	read over-flow of each channel	オーパーフロー内容の問合せ
MODE?	R/L	read the state of unit	動作モートの表示 例 R_SN_T_F
			R:Remote.L:local
			SN:Single.RP:Repeat.ST:Storage
			T:Timer stop C:Counter stop N:Button stop
			O:Count On F:Count Off
EL G2x	P	read initial flag	
VER2	R/I	read software version	r 3 ロッパススファイン ののに山 U で 1 1 い み 9 パー シ' 3 7 唐 - 知 l ー ト'
		read soliwale version	ヽ ノ コ / lf fk/ l エ ジュ = l のlb ッ レフ┢_ L 電波声化 λ レ 同じずま
	ĸ		てン」「ルレリヒットスァート。竜源冉技八と回しじ9。 現在使用中のでで来日を詰出します
	ĸ		
	ĸ	set active program ROM	新にに使用9 るromを指定しよ9。KESI 後有効。
	ĸ	LCD display channel 0-7	LUD衣示 カリンタナヤンネル 0-7
SDP2	R	LCD display channel 8-15	LCD表示 カウンタチャンネル 8-15

1		概要	
- L	٠	1943女	

1-1.特徴	1
1 - 2.コントローラの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1 - 3.操作の体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.カウント入力信号レベルの選択及びカウントモードについう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 - 1.入力信号の選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 - 2 .カウンタ起動・停止条件について(測定モード) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2 - 3、カウント表示について(表示モード) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.フロントキースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
各スイッチの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.ローカル操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4 - 1. 測定基本画面 ····································	4
4-2.SET UP 画面 ······	5
5.リモート操作について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5 - 1 .通信インターフェース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5-2.LAN通信	6
5 - 3 . U S B通信 ···································	6
5 - 4 . G P I B 通信 ··································	6
5 - 5 . R S - 2 3 2 C 通信 ··································	7
5 - 6 , 通信コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(1)通信コマンドについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(2)リモート/ローカルI切換コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(3)カウンタ停止モードのコマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(4)カウンタ表示モードのコマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(5)タイマ、カウンタの起動、停止コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(6)タイマ、カウンタ共通コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
(7)タイマ関連コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
(8)カウンタ関連コマンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
(9)その他のコマンド ・・・・・・	8
6.入出力コネクタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
7.ファームウェアのバージョンアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
8.複数のカウンタの同時制御 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
9.カウンタの使用注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
10.外部機器との接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
11.性能 仕様	12

添付資料1. LAN通信の設定

添付資料2 CT16-02 基板内部スイッチの設定

# 取扱説明書

#### 1.概要

#### 1-1.特徴

16チャンネルの高速48ビットカウンタと1チャンネルの40ビットタイマからなる汎用カウンタ/タイマです。 タイマの設定時間内の入力またはカウンタの設定カウント数内の全16チャンネルの入力を同時にカウントします。 タイマとカウンタの設定、表示内容は各々のビット数から次のようになります。

タイマ 40ビットカウンタ	( F F F F F ) H	最大数値	1,099,511,627,775	13桁数値
カウンタ 48ビットカウンタ	( F F F F F F ) H	最大数値	281,474,976,710,655	15桁数値
したがって、設定時間は0.000001秒	<b>◊(1 μ</b> ઽ) ~ 1,099,511.	.627775秒まで、		

設定カウント数は 1cts~281,474,976,710,655ctsまで任意に設定できます。

操作はフロントパネル上のLCD画面とキー操作スイッチで行うローカル操作と、通信コマンドを介して行うリモート動作 があります。また外部信号による(スタート信号、ストップ信号、ゲート信号)制御が可能です。

通信コマンドは従来の16チャンネルカウンタ CT16-01型、8チャンネルNIMカウンタ NCT08-01,NCT08-02型との 互換性を基本的に持っています。

本器は1台で16チャンネルの同時測定が可能ですが、RUN OUT信号によって簡単に、チャンネル数の拡大が可能です。 また本体のファームウェアソフトのバージョンアップは通信ラインで行うことができますので、納入後のソフトウェア バージョンアップなどを簡単に行うことができます。



1-2.コントローラの構成

1-3.操作の体系

 操作の全体
 ローカル操作
 フロントパネルのシートキースイッチとLCD画面によって本体の操作

 操作の全体
 測定条件の設定(SET UP画面)ができます。

 リモート操作
 外部通信機器との通信コマンドによって操作を行うことが出来ます。

 (1)LAN通信
 (2)USB通信

 (3)GPIB通信

(4)RS-232C通信

2.カウント入力信号レベルの選択及びカウントモードについて

2 - 1.入力信号の選択

カウント入力信号は全16チャンネルあります。信号名 CH0 ~ CH15 ただしCH15 については、カウンタ停止モードのカウンタチャンネルに該当します。 CH0 ~ CH15 の入力信号は FAST NIM信号と、SLOW NIM信号を扱うことが出来ますが、基板内部に切換スイッチ がありますので、信号を切換える場合には本体カバーを開けてスイッチの設定を行う必要があります。 ここでは切換スイッチによって信号の切換を行いましたが、同様に各チャンネルのソフトウェアの設定を行う必要 があります。ローカルモードSET UP画面 P4を参照下さい。 基板内部スイッチ詳細については \*.\* 基板内部設定 参照下さい。 FAST NIM信号とSLOW NIM信号の仕様については 6.仕様、性能を確認下さい。 出荷時には 基板SW,ソフトウェア設定について SLOW NIM 設定になっています。





3.フロントキースイッチ

フロントパネル



START コネクタ	入力	TTLレベル 立上がり信号でSTART
STOP コネクタ	入力	TTLレベル 立上がり信号でSTOP
GATE コネクタ	入力	TTLレベル "L"カウント停止、オープン時"H"レベル
RUN コネクタ	出力	TTLレベル "H"カウント動作中

#### 4.ローカル操作

4 - 1.測定基本画面 LCD:A 表示

基本表示方式

```
Disp_11 CH0 ~ CH7 表示
8チャンネル (CH0 ~ CH7) カウント値 6桁表示 +単位 (基本表示)
```

	0	:						1	С			4	:	1	0	0	0	0	0	с
	1	:		9	9	9	9	9	K			5	:	9	9	9	9	9	9	Κ
	2	:	1	0	0	0	0	0	Μ			6	:	1	0	0	0	0	0	М
	3	:	2	8	1	4	7	4	G			7	:	1	9	9	9	9	9	G
į	•		Ţ							単	位									
		9	999	,99	9					(	С		単位			×	1			
	/ カウント数値:										k			単	立	×	100	0 (		
/	/ 有効数値6桁									M 単位			立	× 1000,000			)			
チャンネル番号										(	G			単	立	×	10	00,	00,	000

Disp\_12 CH8 ~ CH15 表示

8チャンネル (CH8 ~CH15) カウント値 6桁表示 +単位 (基本表示)

8	:						1	с		С	:	1	0	0	0	0	0	С
9	:		9	9	9	9	9	K		D	:	9	9	9	9	9	9	Κ
А	:	1	0	0	0	0	0	Μ		Ε	:	1	0	0	0	0	0	Μ
В	:	2	8	1	4	7	4	G		F	:	1	9	9	9	9	9	G

表示内容はDisp\_11と同様

Disp\_21 CH8 ~ CH4 表示 4チャンネル (CH1 ~ CH3) カウント値 フル表示

0 :													1	0	0	0	2	3
1:				2	8	1	4	7	4	9	7	6	7	1	0	6	5	5
2 :													1	0	0	0	0	0
3 :													1	1	0	0	0	0
1													1					
, / チャンネル番号 カウント数値:																		

Disp\_22 CH4 ~ CH7 表示

```
Disp_23 CH8 ~ CH11 表示
```

Disp\_24 CH12 ~ CH15 表示

以上の表示方式は SET UP画面 P1 COUNT DISP MODE で切換ができます。

```
表示モードの切換
```

	モードA	モードB	モードC
	Disp_11	Disp_21	Disp_11
	Disp_12	Disp_22	Disp_12
		Disp_23	Disp_21
		Disp_24	Disp_22
+			Disp_23
DOWNコマンド	UPコマンド		Disp_24

LCD:B 表示

タイマ、カウンタ設定表示 LCD	
タイマ設定	µs単位
カウンタ設定	1カウント単位



/ PORT NO を入力 メモ機能のみ

Disp\_730 SETUP画面

プログラムバージョンの変更 CHG キー により"NEW", "OLD"の変更可能 変更後のPOWER ON により有効 /

Ρ	R	0	G	R	Α	Μ		Ċ	Н	Α	Ν	G	Е					Ρ	3
						Ν	Е	W		۷	е	r		<	1		2	9	>
R	Ε	Ρ	Ε	А	Т		Ι	Ν	Т	Е	R	V	А	L		9		9	S
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- /	1	-
																	/		

リピートモードの表示インターバル休止時間の設定 0.0 ~ 9.9s の設定が可能



#### 5.リモート操作について

5 - 1.通信インターフェース

CT16-02には次の4つの通信インターフェースを持っています。 同時接続して通信を行うことも可能です。通信コマンドは各インターフェースに対して共通です。

#### 5-2.LAN通信

LAN通信の設定については 添付資料1:「LAN通信の設定」を参照下さい。

#### 5-3.USB通信

1.準備

USB(Universal Serial Bus)からのコントロールは、ドライバソフト(ホームページから ダウンロードできます)のインストゥールによりCOMポートと見なしたコントロールができます。 CT16-02に電源を入れてUSBケーブルをパソコンと接続すると、新しいハードウェアが見つかった と言うメッセージボックスが現れます。ドライバのインストゥールを促す画面の指示に従って、 ダウンロードしたドライバのフォルダを指定して下さい。 ドライバのインストゥールが正常に行われたら、

スタート 設定 コントロールパネルを開いて、「システム」アイコンをクリックします。 システムのプロパティ画面が現れたら、デバイスマネージャを選びます。更に「種類別に表示」 を選ぶと、ツリーの中の「ポート(COMとLPT)」の中に「USB Serial Port(COM3)」などと インストゥールされているのが確認できます。 これを指定してプロパティを開き、Port Setting画面を出し、Advancedをクリックすると、 COMポート番号の変更画面が現れ、変更が出来ます。この画面の下部にある Disable PNP のチェックボックスにチェックをしておくと、USBケーブルを再接続したときの 立ち上げ時間が早くなります。

#### 2.接続テスト

パソコンに付属のハイパーターミナル等のRS232C通信ソフトを立ち上げます。 前項の準備で設定したCOMボート番号を指定して、通信ができるかどうか確認します。 USBを仮想的にCOMポートに見なしているだけなので、ボーレートの設定は関係ありません。 "VER?"コマンドなど返事がもらえるコマンドを送り、 "CT16-02 Ver<1.20>"等と返ってくれば正常に接続されたことが確認できます。

#### 5 - 4.GPIB通信

GPIB通信において本器はトーカ、リスナの機能を持ちますが、1個のGPIB ADDRESSを設定する必要がありあす。 GPIB ADDRESS は 2~31までの設定になり、SET UP画面 P1にて、直接キーインを行い設定できます。 設定後電源の再投入の必要はありません。また一度設定されたADDRESS番号は、保存されています。

データのデリミタは以下の内容で固定になっています。 CR+LF + (EOI) EOIは無くてもPM16C-04XD側では受信できます。 送信時は必ず付加されます。 設定が完了したら"VER?"コマンドなどで、通信がうまくいくことを確かめてみてください。 5 - 5.RS - 232C通信 コネクタ接続は下図のように行います。 パネル側コネクタ:DE9P(ケーブル側コネクタ:DE9S)



RS232C通信の速度設定はパネル面からBAUD RATEを設定する必要があります。 SET UP画面 P1にて、CHG キー操作により、通信速度は次のように変化します。

4800,9600,19200,38400の間で変更できます。

それ以外のパラメータは以下の内容で固定になっています。 DATA BIT :8 STOP BIT :1 NO FLOW CONTROL NO PARITY デリミタはCR+LFとなっています。

変更した場合には再度POWER ONを行う必要があります。設定データは保存されます。 設定が完了したら"VER?"コマンドなどで、通信確認をしてください。

## 5-5.通信コマンド

(1)通信コマンドについて

通信コマンドは各インターフェースに対して共通コマンドです。

通信に使用するコマンドは全てASСІІデータのみ処理します。

通信のデリミタは、送受信ともにCR+LFコードとします。

通信コマンドはCT16 - 02に送信して終了するものと、CT16-02からの返信コマンドを受信して終了するコマンド があります。

ただし基板内のスイッチ設定によって、通信の動作確認のためにCT16-02へのすべての送信コマンドに対して 受信データを受信することも可能です。 詳細は\*。\*基板内部の設定 を参照下さい。

#### (2)リモート/ローカルI切換コマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
LOCL	R/L	change to loacal mode	ローカルモードに変更
REMT	R/L	change to remote mode	リモートモートに変更

## (3)カウンタ停止モードのコマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
ENTS	R	enable timer stop	タイマ値停止を有効とします
			自動停止します。
E N C S	R	enable counter stop	カウント値停止を有効とします
			プリセットカウンタ(CH15)が設定値までカウントすると
			カウンタを自動停止します。
D S A S	R	disable auto stop	カウンタ停止・タイマ値停止を無効とします
			カウンタは自動的には止まりません。
			カウンタを停止させるには、STOPコマンドか、
			TTLのSTOP信号入力が必要です。

## (4)カウンタ表示モードのコマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
SNGL	R	change to single mode	カウンタ表示 シンク ルモート への変換
REPT	R	change ro repeat mode	カウンタ表示 リビートモードへの変換
STOR	R	change to storage mode	カウンタ表示 ストレージモードへの変換
SINTdd	R	set interval time in repeat mode	リビートモード時のカウント停止時間 dd;2桁数値

## (5)タイマ、カウンタの起動、停止コマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明		
STRT	R	start counter	タイマ、カウンタの起動		
STOP	R	stop counter	タイマ、カウンタの停止(停止条件成立後停止)		
STEM	R	emergency counter stop	タイマ、カウンタの停止(緊急即時停止)		

## (6)タイマ、カウンタ共通コマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
RDAL	R	read all	タイマ,全カウンタ値のリート
			回答
			10進数でCH0~CH15,タイマの順に返送されます。
			カウンタはcts単位、タイマはµs単位です。
CLAL	R	clear all	全カウンタ・タイマをクリアします。

## (7)タイマ関連コマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
TMR?	R/L	timer read	タイマリード
CLTM	R	clear timer タイマクリア	
TPR?	R/L	read preset timer value(ms) タイマプリセット値を読出します。	
			10進数ms単位で返送されます。
	R/L	read preset timer value ( $\mu$ s )	タイマプリセット値を読出します。
			10進数µs単位で返送されます。
STPRdddd	R	set preset timer value(ms)	タイマにプリセット値を10進数でdddd・・・を設定します
			単位はmsです。最大1,099,511,627msまで設定できます。
STPRFdddd	R	set preset timer value( $\mu$ s)	タイマにプリセット値を10進数でdddd・・・を設定します
			単位はµsです。最大1,099,511,627,775µsまで
			設定できます。

## (8)カウンタ関連コマンド

コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
CTR?xx	R/L	read counter CHxx	カウンタxx(00~15)の現在値を読み取ります。
CTR?xxyy	R/L	read counter CH xx to yy	カウンタxx(00~15)から
			yy(01~15)の現在値を読み取ります。
CLCTxx	R	clear counter CHxx	カウンタxx(00~07)の現在値をクリアします。
CLCTxxyy	R	clear counter CH xx to yy	カウンタxx(00~06)からyy(01~07)の現在値
			をクリアします。
CPR?	R/L	read preset counter (Kcts)	プリセットカウンタのセット値を読出します。
			10進数Kcts単位で返送されます。
CPRF?	R/L	read preset counter (cts)	プリセットカウンタのセット値を読出します。
			10進数cts単位で返送されます。
SCPRdddd····	R	set preset counter (Kcts)	プリセットカウンタに10進数でdddd····を設定します
			単位はKctsです。
			最大281,474,976,710Kctsまで設定できます。
SCPRFdddd····	R	set preset counter (cts)	プリセットカウンタに10進数でdddd····を設定します
			単位はctsです。
			最大281,474,976,710,655ctsまで設定できます。
CLPC	R	clear preset counter	ጋ゚リセットカウンタ(ch15)クリア

## (9)その他のコマンド

	•		
コマンド	有効時	コマンドの内容	コマンドの説明
ALM?	R/L	read over-flow of each channel	オーパーフロー内容の問合せ
			overA000TM
			A000 CH15CH0方向でカウンタのオーパーフロー
			を表示 16進4文字数値
			A:CH15,CH13チャンネルが オーパーフロー
			タイマオーバフロー時: TM 表示
			タイマオーバフロー時なし: _ 表示
MODE?	R/L	read the state of unit	カウンタの現在のモードを読出します。
			回答 〔例) R_SN_T_O
			R:Remote,L:local
			SN:Single,RP:Repeat,ST:Storage
			T:Timer stop,C:Counter stop,N:Button stop
			(電源投入時は、前回の状態を維持しています)
			O:Count On,F:Count Off
			(電源投入時は、 counter offになります)
FLG?x	R	read initial flag	内部状態フラクの読出しを行います
			16進数値で各ビットの対応

			b7: タイムアップキャリー出力モニタ
			タイマ設定カウンタのオーバーフロービットです。
			b6: RUN OUT
			COUNTER ON と GATE ON の
			AND出力です。
			b 5 : COUNTER ON
			b4: タイマーオーバーフロー
			b3: 未使用
			b2: TTL GATE
			b1: TTL STOP
			b0: TTL START
			(注)カウンタのオーバフローチェックは"ALM?"コマンド
			16進数値最上位ビットで確認できます。
VER?	R/L	read software version	ハ'ーション情報リート'
			CT16-02 Ver<1.20>
			製品型式 ソフトウェアバージョンを呼び出します
REST	R	reset and start	モジュールのリセットスタート。電源再投入と同じです。
FROM?	R	read active ROM NO.	現在使用中のrom番号を読出します
FROM0,FROM1	R	set active program ROM	新たに使用するromを指定します。 POWER ON REST後有効。
			rom番号を指定し、POWER ON 後に有効。

#### 6.入出力コネクタ

6 - 1.スタート信号(TTL正論理)

TTL正論理パルスを与えるとカウンタがスタートします。パルス幅は100ns以上与えてください。 前面パネルのSTART LEDランプ点灯で状態が確認できます。 スタートしてからストップするまでの入力パルスがカウントされます。

6 - 2.ストップ信号(TTL正論理)

TTL正論理パルスを与えるとカウンタがストップします。パルス幅は100ns以上与えてください。 前面パネルのSTOP LEDランプ消灯で状態が確認できます。 スタートしてからストップするまでの入力パルスがカウントされます。

#### 6-3. ゲート信号(TTL正論理)

TTL正論理のゲート信号になります。"L"で全カウンタとタイマは一時停止状態になります。 "L"の間に入った信号はカウントしません。入力しない場合(コネクタ接続オーブン)は"H"入力と見なされます。

#### 6 - 4. RUN(カウント中)信号出力(TTL正論理)

カウンタがスタートしていて、ゲート信号が"H"のとき(=LED点灯時)にTTLレヘルの"H"信号が出力されます。 2台以上のモジュールをご使用になる場合にこの信号を2台目のゲート信号とすることにより、 1台目のモジュールの制御で2台目の制御が行えます。 (2台目のモジュールは常にスタート状態にしておき、ゲート信号でスタート/ストップを制御します)

7.ファームウェアのバージョンアップ

CT16-02はファ-ムウェアのバージョンアッブが通信環境を使って行えます。大まかな手順は以下の通りです USB、GPIB,RS232CまたはLANのどちらをお使いいただいても結構です。 ここではフリーソフトのTeraTermでLANを使ってインストゥールすることとして説明します

パージョンアップ用のテキストファイルをツジ電子のHPからダウンロードし、解凍しておきます。
 TeraTerm を起動します
 LANの場合はTCP/IPを選択しCT16-02のIPアドレスとボート番号を入力します。
 USBの場合はSERIALを選択しUSBが確保したPORT番号(COMX)を選びます。
 SETUP -> TerminalでNew-lineの設定をReceive Transmit 共に CR+LF にします。
 Local echoにチェックマークを入れて OK とします。
 VER?と入力して答が返ってくれば正しく接続されています。

TeraTermの File -> Send fileをクリックするとファイル選択窓が開きますので、 で用意したファイルを指定し、 開くボタンをクリックするとダウンロートが開始されます。

TeraTermによりファイルがCT16-02に送られる様子がパソコンの画面でご覧になれます。

CT16-02側では受信中のサイン"COUNT"ランフがゆっくり点滅します。

約20秒でダウンロードが終わると"COUNT"ランブが速い点滅に変わり、ROM書き込みを開始します。 約5秒で書き込みが完了すると"COUNT"ランプは消灯して、書き込み完了となります。

TeraTermを終了してTCP/IPまたはUSBの接続を切ってからCT16-02の電源を切り、 再びCT16-02の電源を入れるとパーションが新しくなって立ち上がります 電源を切らずに、"REST"コマンドでも再スタートできます。 CT16-02内には2つのフラッシュROM(以下FROM)が搭載されており、新しいファームウェアは 現在使われていないFROMに書き込まれ、書込が終了すると新しく書き込まれたROMが指定されます。 従って、書込終了後に"REST"コマンドや電源再立ち上げで新しいプログラムがスタートします。

"FROM?"コマントでどちらのFROMが使われているかを知ることができます。
 "FROM0", "FROM1"などと応答があります。
 "FROM0", "FROM1" コマントでROMを指定することもできます。
 指定した後で"REST"コマントや電源再立ち上げで指定したFROMのパーションでスタートします。
 古いパージョンでの動作と比較してみたい場合などにこの機能をお使い下さい

ダウンロードに失敗してブログラムが立ち上がらなくなったら内蔵ROMに古いバージョンが入っているので これを立ち上げて回復できます

以下にその手順を示します。(添付資料)を参照下さい。

- 1. 電源を切って左側蓋を開け、プリント基板上のディップスイッチの2をON側にします(1はOFFのままです)
- 2.フロントパネルの CHGキーを押しながら電源を入れると、RESETが約30秒点滅し、その後LEDの消灯状態になって終了します
- 3. 再び電源を切ってディップスイッチの2をOFFにします(1はOFFのままです)
- 4. 電源を再投入するとV1.00のファームウェアで立ち上がります

ここから先はもう一度最新のファイルを上記 から の手順で書き込んでください

8. 複数のカウンタの同時制御

2台以上のカウンタを同時制御できます。 CT16-02は、16CHのカウンタが内蔵されていますが、17CH以上のカウンタを同時制御で使いたい場合 複数のCT16-02を使って実現することができます。 概略は以下のようになります。 1台目のカウンタのRUN(TTL OUT)を2台目のカウンタのGATE(TTL IN)に接続します。 同様に3台目以降も可能です。 2台目以降のカウンタに"DSAS"コマントで自動停止禁止を送っておきます。 2台目以降のカウンタを"STRT"コマントでえタートさせます。 必要ならば1台目のカウンタにタイマ停止の準備をします("CLTM"、"ENTS","STPRdddd") 必要ならば1台目のカウンタにカンタ停止の準備をします("CLPC"、"ENCS","SCPRdddd") 1台目のカウンタを"STRT"コマントでスタートさせます。 この手順で複数台のタイマを同じタイミンクでカウント開始・停止できます。

9.カウンタの使用注意事項

CT16-02は高速でかりとする途中経過を正しく把握するために、かりとの途中で通信ラインからのデータ読み出しコマント があると、約120nsかりとを停止し、32ビットのデータをラッチします。同時にタイマも停止されます。(すべての通信方式に共通です。) 毎秒100回読み出しが行われると、毎秒 120ns×100=12µs時間かりタが停止することになります。1回の読み出しに要する 停止時間は皆同じで、たとえ一つのかりンタの読み出しであっても、全てのかりンタとタイマは同時に停止しますので、少ないコマントで たくさんの情報を読み出した方が安全です。タイマ停止モートやかりント値停止モートでは、読み出しによるかりンタ停止にに伴う誤差は 無いものと考えられます。

外部からのゲート信号内のパルスをカウントする場合は、ゲート信号から読み出し時間を引いた分だけカウント時間が短くなりますので 注意が必要です。カウントの途中でカウントデータを読み出さない場合はこれらの注意は必要ありません。 カウントの途中で、MOD?等により、カウントデータ以外を読み出してもカウンタの結果には影響を与えません。

複数台のカウンタを同時制御で使う場合(5.複数のカウンタの同時制御 参照)のご注意 複数台のカウンタを同時制御でお使いになる場合、それぞれのカウンタの途中経過を読み出す場合には 読み出されるカウンタ(モジュール)のみが、読み出し毎に120nsの時間カウントを停止します。 従って、カウントパールスの状況と読み出しタイミングや読み出し回数のばらつきにより、各カウンタ(モジュール) 間のカウントデータに誤差が生じることになりますので、注意が必要です。 カウントの途中で、MOD?等により、カウントデータ以外を読み出してもカウンタの結果には影響を与えません。 例) あるカウンタ(モジュール)のみ毎秒100回読み出した場合

## 10.外部機器との接続



電源	AC 85V ~ 2	64V 50VA	
カウンタ入力	入力レベル	各チャンネル毎に内部スイッチで次の切換が可能	
		Fast Nim信号	
		電流レベル -12mA~-36mA:"1"、 -4mA~+20mA:"0"	
		Zin = 50	
		カウント周波数 300MHz以上	
		Slow Nim信号	
		電圧レベル 3.5V ~ 12V:"1"、 -0.5 ~ 1.5V:"0"	
		Zin = 10K	
		カウント周波数 100MHz以上	
	入力コネクタ	LEMO ERA00250 相当	
	チャンネル数	0~15チャンネル(CH15はプリセットカウンタチャンネルとして有効)	
	カウント桁数	48Ľ′yト(0 ~ 281,474,976,710,655 cts)	
タイマ機能	チャンネル数	1 ቻャンネル 40ビット 1 ~ 1,099,511,627,775 µs	
	分解能·精度	0.000001秒(1μs) 精度 0.005%	
	設定時間	1 ~ 1,099,511,627,775 μs	
fixedカウンタ機能	チャンネル数	1チャンネル CH15 固定	
	設定カウント数	1 ~ 281,474,976,710,655 cts	
カウント停止条件	タイマ停止	Fixed Time 測定モード	
(STOP MODE)		タイムアップで停止します。	
測定モード		測定時間を予め定め、その時間内のパルス数をカウントします。	
	カウンタ停止	Fixed Count 測定モード	
		カウントアップで停止します。	
		CH15パルス入力の上限カウント数を予め設定し、そのカウント数に達する	
		までの時間と、他チャンネルのパルス数をカウントします。	
	連続モード	停止ボタンで停止します	
カウントモード切り換え	SINGLE	1回だけ停止条件で停止するまでカウントします	
(COUNT MODE)		カウントの途中経過(現在値)を表示します	
表示モード	REPEAT	カウント停止後保持時間をおいて再スタートします	
		カウントの途中経過(現在値)を表示します	
	STORAGE	カウント停止後に表示を更新し、再スタートします	
		カウントの途中経過は表示しません	
TTL ゲート IN	外部GATE入力は	こより、全カウンタ及びタイマに同時ゲートがかけられます。	
	オ-プンまたは"H"	でカウントします。	
カウント中LED	カウント中を示すSTART LED(緑)があります		
カウント中OUT	カウント中を表すTT	L出力があります。	
	複数のモジュールを	使用する場合この出力を次の段のモジュールのTTLゲートINに	
	入力することによ	り最上位のモジュールで同時にコントロールできます。	
コントロール入力	カウンタスタート入力(	TTL IN 立上り) カウンタストッブ入力(TTL IN 立上り)	
通信機能	LAN, USB, GPIB	,RS232C でリモートコントロールが可能です。	
パーションアップ	通信回線を通した	こファームウェアのバージョンアッブ機能があります	
ケース	EIA 2 UNIT ラック	フマウント型 (88H × 482W × 325D)	

その他ご不明の点は、下記宛お問い合わせ下さい。

ツジ電子株式会社 開発・設計部

〒300-0013 茨城県土浦市神立町3739 TEL 029-832-3031(代表) FAX 029-832-2662 E-mail : info2@tsuji-denshi.co.jp

## 添付資料1. LAN通信の設定

1.準備

LANからのコントロールは、10Base-T/100Base-T通信ケーブルにより、TCP/IPコネクションによる telnetプロトコルで行います。

ネットワークに接続するためにはIPアドレス、サブネットマスク、Port番号が設定されてなければなり ません。NCT08-02の出荷時の設定は、IP:192.168.1.55 サブネットマスク:255.255.255.0 Port番号: 7777です。

パソコンと1:1で接続するにはクロスケーブルが必要ですが、ハブを介せばその必要はありません。 パソコンとの1:1接続テストは以下のように行います。

パソコンのIPアドレス、サブネットマスクを設定します。

たとえば、IPアドレス:192.168.1.10 サブネットマスク:255.255.255.0 としてみてください。 設定の仕方は、各パソコンのマニュアルをご覧下さい。

MS-DOSプロンプトを選択し、MS-DOSプロンプト内で ping を起動します。

```
C: ¥ Windows > ping 192.168.1.55
```

Pinging 192.168.1.55 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255

C: ¥Windows >

などと返ってくれば物理的な接続は、正しく行われています。 接続が正しくない場合、以下のようになります。

C: ¥ Windows > ping 192.168.1.55

Pinging 192.168.1.55 with 32 bytes of data:

Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out.

C: ¥Windows >

この場合は、接続を確認してもう一度実行してみてください。

2. ネットワークの設定変更

接続が正しいことを確認したら、次にNCT08-02のネットワーク上での新たなIPアドレス、 telnetポート番号の変更を行います。(デフォルトのままで良ければ省略できます) デフォルトでは、IPアドレス:192.168.1.55 ポート番号:7777に設定されています。 IPアドレスはお使いのネットワークに合わせて設定してください。 ポート番号は変更する必要がなければそのまま「7777」でお使い下さい。 変更する必要がある場合は 10000~10999 を使われることをおすすめします。

Windowsの画面で

スタート ファイル名を指定して実行とし、ファイル名に telnet 192.168.1.55 9999 と入力します。 ここで 9999 はNCT08-02内の設定用ポート番号になっています。 OKボタンをクリックすると直ちにtelnetの画面になり

 MAC address 00204A80F1B6
 機種により違いがあります。

 Software version 01.5(031003)XPTE
 機種により違いがあります。

Press Enter to go into Setup Mode

と出ますので、3秒以内にリターンキーを押します。 3秒以内に幼いと回線は自動切断されます。このときはもう一度行ってください。

```
次に、
```

```
Change Setup:

0 Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E - mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choise ?
```

と出るので0を選び

```
IP Address : (192) 192.(168) 168.(001) 1.(55) 50
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)
Change telnet config password (N) N
```

```
などとIPアドレスを設定します。(上記は 192.168.1.50 と設定する例です)
Gateway IPアドレスは必要に応じて入力して下さい。
Netmaskは、255.0.0のとき24, 255.255.0.0のとき16, 255,255.255.0のとき8
などとします。
telnetの画面で入力文字が2重に表示される場合は、ターミナル 基本設定で
ローカルエコーのチェックをはずしてみて下さい。
再び、
```

....

C h a	inge Setup:			
0	Server configuration			
1	Channel 1 configuration			
3	E-mail settings			
5	Expert settings			
6	Security			
7	Factory defaults			
8	Exit without save			
9	Save and exit	Your	choise	?

## と出るので1を選び

 Baudrate(38400)?
 ・・・・・そのままリターン

 I/F Mode(4C)?
 ・・・・・そのままリターン

 Flow(00)?
 ・・・・・そのままリターン

 Port No(7777)?
 ・・・・・telnetのポートアドレスを入れてリターン

 (デフォルトは7777,変更するときは10000~10999を推奨

 ConnectMode(C0)?
 ・・・・・そのままリターン

Remote IP Address:(000).(000).(000).(00 いいそのままリターン(続けて3回 Remote Port (0)? ····・そのままリターン DisConnMode(00)? ····・そのままリターン FlushuMode (80)? ····・そのままリターン Pack Cntrl (10)? ····・そのままリターン DisConnTime(00:00)?·····無通信自動切断時間mm:ss設定 (デフォルトは00:00で5999秒=99分59秒) SendChar 1 (0D) ····・そのままリターン SendChar 2 (0A) ····・そのままリターン 再び下のメニューにより 9 を選んで書き込み終了します。 Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E - mail settings

> 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults

8 Exit without save 9 Save and exit

Your choise ?

この中で、最低限変更が必要な項目はIPアドレスのみです。 不必要な変更はできるだけ避けて ください。もし、間違って変更してしまった場合は上の例の通りに設定を戻してください。

## 3.パソコンの設定を元に戻す

パソコンの設定を変更した場合は初期の設定値に戻します。

4. 接続テスト

telnet等のWindows付属のソフトを使って接続テストをしてみてください。 DOSプロンプト画面で telnet 192.168.1.55 7777などと入力します。 (新たに設定した値を使います) telnetの画面が立ち上がったら、"VER?"コマンドなど返事がもらえるコマンドを送り、 "1.00 07-10-15 NCT08-02"などと返ってくれば正常に接続されたことが確認できます。 telnetは、ハード的な接続のほかにソフト的な接続が行われますので、接続を切るときは 必ず、telnetによって行い、そのあとでケーブル接続を切って下さい。



## 1.入力信号切換 SW

CH0 ~ CH15 のコネクタ入力信号に対応した切換スイッチです。 このスイッチの切り替えによって、SLOW NIM信号の入力インピーダンス 10K 以上 FAST NIM 信号入力インピーダンス 50

ここで設定した入力信号の設定モードは、SETUPモード P4 で設定する 各チャンネルの信号設定モードと1:1で合わせる必要があります。

SLOW NIM 信号と、FAST NIM 信号は入力段のハードウェアと、内部で処理する ソフトウェアが異なるため、この設定が必要になります。

	カウント数について	カウント ストップ モードのカウント設定
SLOW NIM	最大100MHzカウンタ	1カウント単位での設定が可能です。
	1カウント単位	(例)999カウント、1000カウントストップが可能
FAST NIM	最大300MHzカウンタ	8の整数倍のカウント設定となります。
	1カウント単位	(注記1)

注記1.

カウントストップモード の時のカウント値は、液晶ディスプレイの表示によって キースイッチの設定で行うことが出来ます。 液晶ディスプレイ(A) ではSETUPモード P3 によって、 液晶ディスプレイ(B) ではカウントストップモード 時に、キースイッチで行います。 ただし、FAST NIM信号では、設定値を8で割った「商」の値となります。例えば 0 ~ 7 に設定しても 0カウント(従ってカウントストップは無効) 8 ~ 15 までの設定値については、8カウント時にカウントストップ 16 ~ 23 までの設定値については、16カウント時にカウントストップ

## 1000 を設定した場合には 1000カウントストップが有効ですが、1007まで 1000ストップとなります。

2. ソフトウェア切換スイッチ (SW:A)



3.その他 (SW:B)

SW1:



OFF 通信コマンドに対する返答は仕様書に記載の通りです。
 ON CT16-02が受信するすべてのコマンドに対して、返信を行います。
 (通信動作のチェックに利用ができます。)
 電源立上げ時に有効。

SW2~SW4は使用しておりません。