ヘリウム純度モニタ 簡易制御ソフトウェア(HPM-02)

取扱説明書 V1.10 31495(改訂2) 2012.10.02



〒 300-0013 茨城県土浦市神立町 3739 TEL.029-832-3031(代) FAX.029-832-2662 URL http://www.tsujicon.jp/ E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp

									目			λ	欠																						
1.ソフトウェア概	要	•••	•••	•••	•••	••	•••	•	•••	• •	•	•••	• •	•	•••	• •	•	•••	•••	• •	•	•••	• •	•	••	• •	•		•	•	• •	•	•••	•	3
2.インストール	• • • •	• • •	•••	••	••	• •	• •	••	•••	•	• •	• •	•	• •	•••	•	•••	•••	• •	•	• •	•••	•	• •	•••	•	••	•	•••	• •	•	• •	••		3
3.画面操作	• • • •	• • •	• • •	• •	••	• •	• •	••	• •	•			•		• •	•	••	• •	• •			•••	•	• •	• •	•		•			•	••			3

ヘリウム純度モニタ Widows簡易制御ソフトウェア HPM-02 (V1.10)

取扱説明書

Copyright (C) 2011 TSUJI-DENSHI Co. Ltd. All Rights Reserved.

1. ソフトウェア概要

本ソフトウェアはヘリウム純度モニタ(HPM-02)の簡易制御ソフトウェアです。 ヘリウム純度・温度データを定期的に読み出すことができ、また、読み出しデータをファイルに Dumpすることが可能です。 また、本バージョンより、HPM-02のE-mail機能対応となっております。

2. インストール

ダウンロードしたファイルは自動解凍型のファイルになっていますので、適当なフォルダ内に 解凍します。HPM-02_V102.CAB,SETUP.LST,setup.exeの3つのファイルに解凍されます。 setup.exeをダブルクリックするとインストールが始まります。 あとは指示に従ってインストールしてください。 (WindowsXPをお使いの方は、ログイン名が日本語になっている場合うまくいかないことが あるようです。このときは半角英数字のログイン名でログインしてからインストールしてみてください。)

3. 操作画面



HPM-02のIPアドレスを設定します。

HPM-02のポート番号を設定します。

実行モードを設定します。 で設定するコマンドを単発発行するSingleモードと、

"PURITY?"コマンド、"TEMP?"コマンドを定期的に発行するContinueモードのいずれかを 選択します。

Continueモード選択時のコマンド発行インターバル値を設定します。

(1秒~9999秒の設定ができ、0秒と設定した場合は10000秒となります)

Continueモードでは"PURITY?"コマンド、"TEMP?"コマンドを1コマンドセットとしているので、

インターバル値はコマンドセット間の時間になります。

本設定はContinueモード時のみ有効です。

Continueモード時、純度のアラーム値を設定します。

HPM-02からの純度読み出し値がここで設定したアラーム値(0%~99%)未満の場合に が

赤色点滅します。点滅開始後、次の読み出し値がアラーム値以上であった場合は

点滅を終了します。

本設定はContinueモード時のみ有効です。

Continueモード時、HPM-02からの純度読み出し値が で設定したアラーム値(0%~99%)

未満の場合に赤色点滅します。点滅開始後、次の読み出し値がアラーム値以上であった場合は 点滅を終了します。

本表示はContinueモード時のみ有効です。

Continueモード時、読み出しデータをファイルにDumpする場合のファイル名、パス名を

指定します。Dumpするデータは実行開始~実行停止間のデータとなり、Dumpデータ量に

制限は設けていません。(無制限にDumpし続けます)

また、ファイル名を指定しなかった場合(空白)はファイルDumpを行いません。

本設定はContinueモード時のみ有効です。

ファイルDump例を以下に示します。

2011/05/17 10:19:33 100.0 32 %&DEG 時刻 読み出したヘリウム純度 温度 単位&単位

2011/05/17 10:19:33 100.0 32 %&DEG

Singleモード時、単発で発行するコマンドを設定します。

各モードのパラメータを設定後、本ボタンをクリックして実行開始します。

Continueモードで実行開始後は本ボタンで実行を停止します。

Singleモードは単発実行なので、自動で実行を終了します。

HPM-02からの応答データを表示します。

Singleモード、Continueモードに関わらず、常に表示されます。

100Line分のバッファ構成となっており、最新の100Line分のデータが確認できます。

表示内容はファイルDump内容と同様です。

の表示データバッファクリアです。ファイルにDumpするデータには影響しません。

TCP接続状態を示します。(橙色で接続状態、白色で切断状態)

本ソフトウェアでは複数のPCからの同時接続を想定しているので、Continueモードにおいて、

コマンドセットごとにTCP接続を切断する構成となっています。(ただし、インターバル値を9秒以下に 設定した場合は切断なしで実行停止まで接続状態を継続します)

他のPCと競合し、接続に失敗した場合は一定期間接続を複数回再試行します。

一定期間経っても接続が確立できない場合は実行を終了します。

E-mail設定をします。

E-mail機能が有効なファームウェアのみ設定可能です。

純度しきい値はThresholdの設定窓、ヒステリシス値はHysteresisの設定窓に入力してください。 setボタンを押すと、各入力窓の数値がHPM-02本体に設定されます。 数値の意味はHPM-02本体取扱説明書をご参照ください。

– E-Mail –	
not Ready	set
Threshold 80 %	Hysteresis 10 %

この状態でsetボタンを押すと、しきい値=80%、ヒステリシス値=10%に 設定されます。

not Ready(Ready)となっているボタンはE-mail機能の有効/無効設定ボタンです。



E-mail機能を有効にする場合は、純度しきい値、ヒステリシス値を設定後に行ってください。

E-mail機能はHPM-02ファームウェアV1.10以降に搭載されていますので、

それ以前のバージョンではE-mail機能使用できません。

そのため、HPM-02ファームウェアバージョンを確認する必要があるので、本ソフトウェア起動後には 必ずここのCHECKボタンを押してください。

HPM-02ファームウェアバージョンによって以降の動作内容が変わります。

HPM_02 Contro	oller V1.10		X							
Helium Purity Monitor (HPM-02) Controller V1.10										
Host IP Address	Host Port Number									
192.168.1.55	▼ 7777 ▼	_								
TCP Condition Reply Data (MAX 100 Line)	E-Mail Inot Ready: set Threshold Hysteresis 0 % 0 %	 Continue Interval (1~9999) * '0' set : 10000s 10 s Alarm Level (0%~99%) 80 % Alarm C Single 	Save to: hpm-02.log 受 f: [¥¥Tsuji-sv3¥] マ F¥ KAIHATU 人パンコン用制御ソフト Package_EN_VI マ							
<		VER?	start stop							
	clear									

[HPM-02ファームウェアバージョン 1.10の場合]

E-mail機能が搭載されているバージョンなので、E-mail設定に関連するボタンが有効になります。

[1111110233		/ 1/ 110000	**%E]							
🛢 HPM_02 Contr	oller V1.10									
Helium Purity Monitor (HPM-02) Controller V1.10										
Host IP Address	Host F	ort Number								
192.168.1.55	- 7777	-								
TCP Condition Reply Data (MAX 100 Line)	E-Mail not Ready Threshold	set Hysteresis	(* Continue Interval (1~9999) * '0' set : 10000s 10 s Alarm Level (0%~99%) 80 % Alarm	Save to: hpm-02.log f: [¥¥Tsuji-sv3¥] ▼ F¥ KAIHATU N°/2/JH#I/@//7ト HPM_02 Package_EN_V1 ▼						
<		>	Command	start stop						
,	clear		JVER?							

[HPM-02ファームウェアバージョン 1.00の場合]

E-mail機能が搭載されていないバージョンなので、E-mail設定に関連するボタンが無効になります。